






לתכנות מהיר ומדויק יש להכיר תחילה את מבנה הפראסטאט כר"מ :

לחצן "UP" שבעזרתו "מדפדפים" בפונקציה הקיימת כלפי מעלה ועוברים מפונקציה אחת לשניה. 





לחצן "DOWN" שבעזרתו "מדפדפים" בפונקציה הקיימת כלפי מטה ועוברים מפונקציה אחת לשניה. 


לחצן "SET"  שבעזרתו מכניסים את הערכים שנכתבו לזכרון.

פעולות התכנות

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ה  עד להופעת הפונקציה F0 בצג.

F0 : קביעת יחידות המדידה PSI/bAr/GF/PA/inH.

• לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת המילה Uni בצג. בעזרת לחצני ה  ו  בחר את יחידת המדידה הרצויה לך ולחץ לחיצה רגעית על  וודא הופעת הפונקציה F0 בצג.

2. לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת הפונקציה F1 בצג.

F1 : קביעת ערכי הלחץ וצבע המסך ליציאה OUT-1.

בפונקציה זו נקבעים ערכי היציאה כר"מ:

P1 : הלחץ בן הפרוסטאט יסגר מגע חשמלי SET-POINT

H1 : נפילת הלחץ המותרת (Hysteresis).

Col : צבע הצג.

- לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת OU1/HYS על הצג.
- לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת 1-P ו lot על הצג.
- לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת הערך P1 , בעזרת 2 הלחצנים  ו  קבע את הערך בו הפרוסטאט יסגר מגע SET-POINT .
- לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת הערך H1 , בעזרת 2 הלחצנים  ו  קבע את הערך נפילת הלחץ (Hysteresis).
- לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת הערך Col ו- 5or על הצג. בעזרת 2 הלחצנים  ו  קבע את צבע הצג:

5or : הצג יהיה ירוק ויהפוך לאדום ברגע שהצג יגיע ל SET-POINT

5oG : הצג יהיה אדום ויהפוך לירוק ברגע שהצג יגיע ל SET-POINT

GrN : הצג יהיה ירוק כל הזמן

rEd : הצג יהיה אדום כל הזמן

• לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה  וודא הופעת הערך F1.

3. לחץ לחיצה רגעית על לחצן וודא הופעת הפונקציה F2 בצג.

F2 : קביעת ערכי הלחץ וצבע המסך ליציאה OUT-2.

הערה

מכיוון שאנו משתמשים רק ביציאה OUT-1 ניתן לעבור לפונקציה הבאה.

4. לחץ על לחצן וודא הופעת הפונקציה F3 בצג.

F3 : זמן התגובה מרגע הגעת הפרוסוטט ללחץ P1 עד שהיציאה החשמלית שלו נסגרת

• לחץ לחיצה רגעית על לחצן וודא הופעת rES/1000 על הצג. בעזרת 2 הלחצנים

ו בחר את הזמן הרצוי לך 500/100/20/2.5/2000/100msec .

• לחץ לחיצה רגעית על לחצן .

פעולות כלליות

1. בכל מצב : לחיצה ארוכה על לחצן מחזירה את הפרוסוטט לתחילת עבודה.

2. איפוס הצג נעשה ע"י לחיצה בו זמנית על לחצני ו עד להחשכת הצג

ואז הרפה.

3. הכנסת קוד נעילה :

לחץ לחיצה ארוכה מעבר ל- 4 שניות עד להופעת המילה UnL בצג. בעזרת לחצן

עבור ל- LOC (נעילה) לחץ

הערה

פונקציה F8 מאפשרת הכנסת קוד אישי שרק בעזרתו יהיה ניתן להחליף את מצב

הפרוסוטט מ- UnL ל-LOC